

TRAILCAM



NextGen V1

Bedienungsanleitung - DEUTSCH

Lieferumfang - TRAILCAM NextGen V1

TRAILCAM NextGen V1 – Wildkamera

TRAILCAM NextGen – Simkarte

4G Antenne

Baumgurt, Simkarten Adapter & USB C Datenkabel

QUICK START - Anleitung

Was muss ich tun, damit die TRAILCAM funktioniert..?!

Batterien oder Akkus einlegen

TRAILCAM Simkarte auf my.freeway.com in Betrieb nehmen

Reverspion App Einrichten

Testfoto auslösen & FERTIG

Video Anleitungen

für alles rund um die neue TRAILCAM NextGen V1 gibt's auf

TRAILCAM.at

Batterien

Verwenden Sie hochwertige Markenbatterien – empfohlen werden **Duracell Procell, Duracell Industrial** oder **Duracell Constant**.

Akkus

Verwenden Sie ausschließlich **18650-Akkus mit integrierter Schutzschaltung**, um Ihr Gerät zuverlässig zu schützen.

Empfohlen werden beispielsweise **Nitecore NL1840** Akkus mit **4.000 mAh Kapazität** – sie ermöglichen **besonders lange Einsatzzeiten**.

In Kombination mit dem **TRAILCAM Solarpanel** werden die eingelegten Akkus automatisch geladen, was einen **vollständig autarken Betrieb** ermöglicht.

Solarpanel

Schließen Sie das originale TRAILCAM Solarpanel an der externen 12V-Buchse der Kamera an – so wird die Kamera zuverlässig mit Strom versorgt – 365 Tage im Jahr.

Simkarten registrieren - my.freeway.com

Registrieren Sie sich unter my.freeway.com.

Als Unternehmen können Sie dabei auch Ihre **UID-Nummer** angeben, um eine **Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer** zu erhalten.

Nach der Registrierung gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie Ihre **SIM-Karte(n)** über den Menüpunkt „**Gerät hinzufügen**“ hinzu.
2. Buchen Sie unter „**Abonnements**“ das gewünschte **Datenpaket**, passend zur Anzahl Ihrer SIM-Karten.
3. Nach Abschluss des Abonnements öffnen Sie dieses und **weisen Ihre SIM-Karte(n) dem Abo zu**.

Fertig - Ihre SIM-Karten sind jetzt aktiv und einsatzbereit.

Weitere Kameraeinstellungen

Für weitere Informationen zu den verschiedenen Kameraeinstellungen und Funktionsmodi besuchen Sie unsere Website www.trailcam.at.

Dort finden Sie ausführliche Videoanleitungen zu allen Funktionen und Einstellungen.

Persönlicher Support - WhatsApp

Sollten dennoch Fragen auftauchen, senden Sie uns gerne eine Nachricht per WhatsApp an +43 (0)664 5318418 – wir helfen Ihnen so schnell wie möglich weiter.

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich original TRAILCAM-Zubehör – so sichern Sie optimale Funktion und maximale Lebensdauer Ihrer Kamera.
- Entfernen Sie Batterien und Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, um ein Auslaufen und mögliche Schäden zu vermeiden.
- Vor dem Einsatz einer neuen oder anderen SD-Karte muss diese in der Kamera formatiert werden.
- Vermeiden Sie Druck auf die Abdeckung des PIR-Sensors, um Beschädigungen und Funktionsstörungen zu verhindern.
- Gegenstände wie Blätter, Schnüre oder Bänder im Erfassungsbereich können ungewollt Fotos oder Videos auslösen.
- Achten Sie darauf, nur unbeschädigte Akkus oder Batterien zu verwenden – prüfen Sie diese vor dem Einlegen sorgfältig.
- Zerlegen Sie die Kamera niemals eigenständig – dies kann zu Schäden führt zum Erlöschen der Garantie.
- Hinweis: Die Verantwortung für die rechtskonforme Verwendung des Produkts liegt beim Benutzer.

Menü Einstellungen:

KAMERA

- Modus** Foto: Die Kamera macht Foto Aufnahmen – Einzel oder Serienbilder
Video: Die Kamera macht Video Aufnahmen
Foto & Video: Die Kamera macht zuerst Einzel- oder Serienbilder und danach eine Video Aufnahme
- Foto Auflösung:** Einstellbare Auflösung der Original Aufnahmen, welche auf der SD Karte gespeichert werden. 8MP, 16MP, 24MP, 30MP
- Serienbild Aufnahme:** Einstellbare Anzahl der Serienbilder pro Auslösung. 1,23 od. 10 Fotos
- Nachtmodus:** Minimale Unschärfe: Höchste Qualität, kurze Belichtungszeit, geringere IR Blitz Reichweite – Bewegungsunschärfe wird minimiert.
Ausgeglichen: Standardeinstellung
Max. Reichweite: Gefahr von Unschärfe durch lange Belichtungszeit, jedoch maximal IR Reichweite
- Video Auflösung:** 4K, 2.7K, 1080 FHD, 720 HD
- Video Länge:** 3 Sek – 3 Minuten einstellbar
- Audio Aufnahme:** Video Ton Aufzeichnung EIN/AUS schalten

-
- SD Cycle:** Sollte die Speicherkarte voll sein, beginnt die Cam von vorne die Dateien zu überschreiben
- PIR Intervall:** Zeitintervall zwischen den Auslösungen.
- Time Lapse:** Normal: Die Cam macht in einem fix eingestellten Intervall Fotos
Video: Die Cam erstellt aus den Zeitraffer Fotos ein Video
AUS: Keine Zeitraffer Aufnahme
- TL Video Auflösung:** Auflösung des Videos für Time Lapse Video 4K, 2K, FHD, HD
- Zeitfenster:** Die Cam ist in diesem Zeitfenster über eine Zeitschaltuhr aktiv.
- PIR Empfindlichkeit:** Empfindlichkeit des PIR Sensors für Bewegungserkennung
- PIR Schalter:** Bewegungsmelder Auslösung EIN / AUS

SYSTEM

Sprache	Einstellung der Menü Sprache
Datum & Uhrzeit	<u>Auto Einstellung:</u> Datum & Uhrzeit werden automatisch abgerufen <u>Manuelle Einstellung:</u> Datum / Uhrzeit manuell eingeben <u>Zeitformat:</u> 12 / 24 Stunden <u>Datumsformat:</u> Datumsformat einstellen
Zeitstempel:	Aufdruck von Datum / Uhrzeit am Foto – EIN/AUS
Kamera ID:	Kamera Namen eingeben, wird am Bild angezeigt
Akku Warnung:	Warnung bei niedrigem od. kritischem Akkustand
Passwort:	Kamera Menü Passwort – EIN / AUS
Piepton:	Menü Tastenton – EIN / AUS
Speicherkarte formatieren:	SD Speicherkarte formatieren, wichtig bei neu eingelegter SD Karte
Zurücksetzen:	Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen
Über:	IMEI, Version & Info werden angezeigt.
FW Aktualisierung:	Firmware Aktualisierung
Upgrade Modul:	Kamera Modul Aktualisierung

GSM

4G Schalter: GSM Modul EIN/AUS schalten

SIM Einrichtung: Auto Einrichtung: APN Einstellungen werden automatisch erkannt

Manuelle Einrichtung: APN Einstellungen manuell eingeben

MMS MMS Versand EIN/ AUS schalten

SMTP-Server: Standard: Hinterlegter TRAILCAM SMTP Server

Eigener: Eigenen SMTP Server eingeben

AUS: SMTP Email Versand AUS

FTP / FTPS Server: EIN / AUS

Senden an: MMS: Versand an bis zu 4 MMS Empfänger

Email: Versand an bis zu 4 Email Adressen

Upload Modus: Größe des Fotos: Upload Größe für Foto Versand

Small = 640 x 480 pixel

Medium = 1.920 x 1.440 pixel

Large = 2.560 x 1.920 pixel

Video Größe: Auflösung des Videos für Versand

Videolänge: Länge des Videos für Versand

Täglicher Bericht: Statusbericht EIN/ AUS & Zeitpunkt

GPS Track: GPS Funktion EIN / AUS

Fernsteuerung: SOFORT: Cam dauerhaft aktiv, führt Befehle sofort aus – hoher Stromverbrauch

Bei Auslösen: Cam führt Befehle bei nächstem Sendevorgang aus

Reverspion Einrichtung:

1. **Reverspion Bilderdienst App** von Apple Store, Google Play Store oder unserer Webseite www.trailcam.at **downloaden**.
2. **Registrieren** Sie sich in der App
3. Im Menü unter Kameras eine **neue Kamera anlegen**
4. Unter dem Kameranamen finden Sie dann eine Email Adresse –
xxxxx_xxxxx@reverspion.de – **geben Sie diese Email Adresse** bei der TRAILCAM NextGen im *Menü / GSM / Senden an / Email / Email 1* **ein**.
5. **Lösen Sie ein Testfoto aus** in dem Sie nach abgeschlossener Netzsuche die Taste OK drücken – ein Foto wird manuell aufgenommen und danach versendet.
Display beobachten ob Sendevorgang erfolgreich abgeschlossen wird oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.

TRAILCAM.at

Prof. Wildbeobachtung

Inh. Mario Held

Kranach 85a

8451 Gamlitz

Austria

ATU63981123

Tel.: +43 (0)664 53 18 471

Mail: office@trailcam.at

www.trailcam.at