



1. 2 LTE **Antennen** auf Kamera **aufschrauben**
2. **SD Karte** auf der Unterseite der Kamera **einsetzen**
3. Funktionstüchtige **SIM Karte**, seitlich links neben dem Kamera Display, **einsetzen** – diese rastet mit einem Klick ein
4. **Batterien einsetzen**
5. Schiebeschalter auf **SETUP** stellen – Kamera schaltet sich ein
6. Unter **MENÜ / LTE / Manuelle Einstellungen / APN APN Einstellungen** Ihres Netzanbieters **hinterlegen**
7. Unter **MENÜ / LTE / Senden an: / Email / Email 1..2..3..4.. Email Adresse(n)**, an welche die Bilder versenden werden sollen, **eintragen & speichern**
8. Durch mehrmaliges drücken der **MENÜ** Taste gelangen Sie wieder zum Startbildschirm / wo sie ein Livebild der Kamera sehen
9. Durch **drücken der OK Taste** können Sie hier ein **Testfoto auslösen**, danach erscheint im Display „STMP senden“ – Bild wird übertragen – danach erscheint „STMP senden erfolgreich“  
Bei Fehlermeldung – überprüfen Sie Ihre Einstellungen
10. Kamera bis zur Montage im Revier am Schieberegler auf OFF stellen
11. Kamera vor Ort **im Revier montieren**
12. Kamera bei **Schieberegler auf ON** stellen  
Bis die Kamera das erste Mal auslöste dauert es genau so lange, wie Sie als Verzögerung zwischen den einzelnen Auslösungen hinterlegt haben, Standard zB 5 Minuten
13. Waidmannsheil